

RENOVATER

レノベーター
HR-1

良質な土を肥やす、育てる。



特 徴

- 土中の換気を良好にし、施肥ならびに防除効果を促進します。透水不良個所にも使って頂き、お客様のニーズに合わせ作業幅の変更が可能です。

仕様

諸元	型式
全長×全幅×全高(mm)	2550×2520×950 ※乾燥重量(kg):910
有効幅(mm)	1760
爪数	120
スプーン爪	60
スライス刃	60



初田拡撒機株式会社

 本 社／大阪市西淀川区千舟1丁目5番58号
 〒555-0013 TEL06(6472)3857 FAX06(6471)6336

 東京営業所／東京都足立区入谷2-19-4サンライズマンション401
 〒121-0836 TEL03(3897)8095 FAX03(3897)8097

●くわしくは最寄りの代理店へどうぞ